Wie bekomme ich die NanoStation M5 bzw. NanoBridge in mein lokales Netzwerk eingebunden? Entwurf! DD1KU 19.04.14

# Diese Anleitung ist nur für User mit PC-Erfahrung geeignet! Die Anleitung gilt für das PC-Betriebssystem Windows 7!

# Viele Wege führen in die UBIQUITY-Hardware, hier ist nur Einer davon beschrieben!

Die NanoStation M5 und NanoBridge haben im Auslieferungszustand die IP-Adresse

# 192.168.1.20

Diese passt in den meisten Fällen nicht in Euer Netzwerk, daher muss die IP-Adresse in der UBIQUITY geändert werden.

Nachfolgend wird die Vorgehensweise z.B: in einem "Fritzbox-Netzwerk" beschrieben. Das Netzwerk der Fritzbox ist normalerweise im IP-Adress-Bereich

192.168.178.XXX (xxx = 1 bis 254)

Wenn man mehrere PC in seinem Netzwerk betreibt, schaut man in der Fritzbox nach, welche Adressen bereits vergeben sind.

Netzwerk						
Ge	räte und Benutzer	Netzwerkeinstellungen				
	Name	IP-Adresse				
•		400 400 470 04				
9	DD1KU-PG2	192.168.178.21				
0	DD1KU_DB0KO	192.168.178.71				
9	DVRPTR	192.168.178.25				
0	PC-192-168-178-101	192.168.178.101				
0	PC-192-168-178-88	192.168.178.88				

Hier ist z.B: die **192.168.178.40** und die **192.168.178.91** noch frei!

## Jetzt wird die Einstellung des LAN-Adapters auf Eurem PC verändert!



#### Die Systemsteuerung aufrufen =>

## Netzwerk und Freigabecenter anklicken =>



LAN-Verbindung anklicken =>

Status von LAN-Verbindung	<b>X</b>
Allgemein	
Verbindung	
IPv4-Konnektivität:	Internet
IPv6-Konnektivität:	Kein Internetzugriff
Medienstatus:	Aktiviert
Dauer:	01:21:58
Übertragungsrate:	1,0 GBit/s
Details	
Aktivität	
Gesendet —	Empfangen
Bytes: 4.228.411	11.535.489
Eigenschaften 😵 Dea	ktivieren Diagnose

# Eigenschaften klicken =>

Eigenschaften von LAN-Verbindung	
Netzwerk	
Verbindung herstellen über:	
Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection	
Konfigurieren Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:	
<ul> <li>Client für Microsoft-Netzwerke</li> <li>QoS-Paketplaner</li> <li>Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke</li> <li>Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)</li> <li>Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)</li> <li>E/A-Treiber für Verbindungsschicht-Topologieerkennun</li> <li>Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung</li> </ul>	
Installieren Deinstallieren Eigenschaften Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.	
OK Abbrechen	

Unter Eigenschaften von Internetprotokoll IPV4 findet man z.B. folgende Einstellungen.

Diese muss auf "folgende IP-Adresse verwenden" einstellen (Feste IP verwenden)

In den meisten Fällen ist "IP-Adresse automatisch beziehen" aktiviert.

 Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
 ?

 Allgemein

 IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

 IP-Adresse automatisch beziehen

 Folgende IP-Adresse verwenden:

 IP-Adresse:
 192.168.1.40

 Subnetzmaske:
 255.255.0

Hier gibt man dem PC eine Adresse aus dem UBIQUITY-Bereich 192.168.1.XXX ein. Natürlich nicht die 192.168.1.20, da diese ja bereits von der NanoXXXXX belegt ist.

In diesem Beispiel haben wir die 192.168.1.40 gewählt.

Mit dem OK-Button bestätigen. Nun läuft Euer PC mit einer festen IP (192.168.1.40)

Wenn Ihr jetzt in Eurem Browser die Adresse **192.168.1.20** eingebt, sollte folgende Seite erscheinen. (ggf. kommen auch noch diese Sicherheitsabfragen)

Ň	Sie haben Firefox angewiesen, eine gesicherte Verbindung zu <b>192.168.178.91</b> aufzubauen, es kann aber nicht überprüft werden, ob die Verbindung sicher ist. Wenn Sie normalerweise eine gesicherte Verbindung aufbauen, weist sich die Website mit einer vertrauenswürdigen Identifikation aus, um zu garantieren, dass Sie die richtige Website besuchen. Die Identifikation dieser Website dagegen kann nicht bestätigt werden. <b>Was sollte ich tun?</b>
	Falls Sie für gewöhnlich keine Probleme mit dieser Website haben, könnte dieser Fehler bedeuten, dass jemand die Website fälscht. Sie sollten in dem Fall nicht fortfahren. Diese Seite verlassen

Ich kenne das Risiko bestätigen =>

Dieser Verbindung wird nicht vertraut
Sie haben Firefox angewiesen, eine gesicherte Verbindung zu <b>192.168.178.91</b> aufzubauen, es kann aber nicht überprüft werden, ob die Verbindung sicher ist.
Wenn Sie normalerweise eine gesicherte Verbindung aufbauen, weist sich die Website mit einer vertrauenswürdigen Identifikation aus, um zu garantieren, dass Sie die richtige Website besuchen. Die Identifikation dieser Website dagegen kann nicht bestätigt werden.
Was sollte ich tun?
Falls Sie für gewöhnlich keine Probleme mit dieser Website haben, könnte dieser Fehler bedeuten, dass jemand die Website fälscht. Sie sollten in dem Fall nicht fortfahren.
Diese Seite verlassen
Technische Details
🔻 Ich kenne das Risiko
Wenn Sie wissen, warum dieses Problem auftritt, können Sie Firefox anweisen, der Identifikation dieser Website zu vertrauen. <b>Selbst wenn Sie der Website vertrauen, kann dieser Fehler bedeuten, dass</b> jemand Ihre Verbindung manipuliert.
Fügen Sie keine Ausnahme hinzu, außer Sie wissen, dass es einen guten Grund dafür gibt, warum diese Website keine vertrauenswürdige Identifikation verwendet.
Ausnahmen hinzufügen_

## Ausnahme hinzufügen =>



# Jetzt erscheint das erste Login-Formular der Nanoxxxxx

air OS"	Benutzername: Kennwort: Country: Sprache:	ubnt •••• Compliance Test Deutsch	- × ×	
TERMS OF USE				
This Ubiquiti radio device must be professionall cable and earth grounding must be used as corresponsibility to follow local country regulation channels, output power, and Dynamic Frequency responsible for keeping the unit working accordin visit www.ubnt.com.	y installed. Prope nditions of produc ns including ope r Selection (DFS) ng to these rules.	rly installed shield ct warranty. It is th ration within legal requirements. The For further informa	ed Ethernet e installer's frequency End User is ition, please	
Benutzername: ubnt				
Kennwort: ubnt				
Country: Compilance Test (sehr wichtig	g) falls nicht v	vorhanden Aus	stralien verwen	den!
Sprache Deutsch				
l agree markieren				

Login drücken und zum Reiter "NETWORK" wechseln!

*	MAIN	WIRELES	S NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM		
🗆 Netzw	erk Funktion							
	Netzw	verkmodus:	Router -					
	Netzwerk de	eaktivieren:	None	-				
🗆 Config	uration Mode							
	Configura	ation Mode:	Simple	•				
	letwork Settin	gs						
			14/1 / 0 10/0					
	WAN I	P Address:	DHCP      Sta	tisch  PPPoF				
	DHCP	Fallback IP:	192.168.10.1					
	DHCP Fallbac	k NetMask:	255 255 255 0					
		MTU	1500					
		NAT:	Aktivieren					
	NA	T Protocol:	SIP V PPTP V FTP V RTSP					
	Block manageme	nt access:	Aktivieren					
		DMZ:	Aktivieren					
	Auto	IP Aliasing:	Aktivieren					
	MAC Addre	ss Cloning:	Aktivieren					
	etzwerkeinste	llungen						
	LAN	Interface:	BRIDGE0					
	IP-Adresse:			192.168.178.9				
	Netzmaske:			255.255.255.0				
	MTU:			1500				
	DHCP Server:			Deaktiviert				
		UPnP:	Aktivieren					

#### Netzwerkmodus: Router

#### NAT aktivieren

Unter LAN Netzwerkeinstellung gebt Ihr eine freie IP-Adresse aus Eurem Netzwerk ein

Hier z.B: 192.168.178.91

Übernehmen drücken

Die Konfiguration wurde geändert. Möchten Sie sie speichern?

Test Anwenden Verwerfen

Anwenden drücken

Nachdem Anwenden gedrückt wurde, wird die IP-Adresse der UBIQUITY auf 192.168.178.91 geändert. Diese ist mit Eurer aktuellen Netzwerkeinstellung nicht mehr erreichbar!

Die Änderungen in den LAN-Adapter-Einstellung müssen also wieder rückgängig gemacht werden!

Wenn diese Änderungen wieder rückgängig gemacht wurden, gibt man im Browser die neue IP-Adresse der NanoXXX ein. In unserem Beispiel: 192.168.178.91

Dann erscheint die Eingabemaske der NanoXXXX



Username und Password sind ubnt und ubnt

NanoStation M5							alr	US
MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM	Tools:	<b>-</b>	Logout
Status								
Device Nam	e: NanoStati	on M5			AP MAC:	Not Associated		
Network Mod	e: Router				Signal Strength:	-		
Wireless Mod	e: Station			Ho	orizontal / Vertical:	0 / 0 dBm		
SSI	D: ubnt				Noise Floor:	-		
Securit	y: none				Transmit CCQ:	-		
Versio	n: v5.5.6				TX/RX Rate:	-/-		
Uptim	e: 00:14:33				airMAX <sup>.</sup>			
Dat	e: 2013-05-3	28 18:09:27			unin-oc.			
Channel/Frequenc	y: 88 / 5440	MHz						
Channel Widt	h: 20 MHz							
Distanc	e: 0.7 miles	(1.1 km)						
TX/RX Chain	s: 2X2							
WLAN0 MA	C 24:A4:3C	:86:38:9A						
LAN0 MA	C 24:A4:3C	:87:38:9A						
LAN1 MA	C 26:A4:3C	:87:38:9A						
LANO / LAN	1 100Mbps	Full / Unplugged	i					
Monitor								
Thro	ughput   AP	Information	nterfaces   DH	CP Client   ARF	7 Table   Routes	Port Forward   Log		
	LAN0							
RX: 3.77kbps 20 15 10 5 kbps 0	<u>~~</u>		<u>~</u>				Refr	esh
							Rei	uail



Wenn das Kennwort noch auf ubnt steht, wird diese Meldung eingeblendet.

#### Dazu drücken wir den SYSTEM-Reiter

Gerät		Date Settings		
Gerätename: Menüsprache:	DD1KU_Test3 Deutsch	Time Zone: Start-Datum: Start-Datum:	(GMT) Western Europe Ti ▼ Aktivieren	)
Benutzerkonten				
Administrator Benutzername: Aktuelles Passwort:	ubnt			
Neues Kennwort:		Kennwort wiederholen:		
Read-Only Account:	Aktivieren			

Geben den Gerätename ein Rufzeichen eingeben! Menüsprache auf Deutsch setzen

Ändern das Kennwort. Auf den "kleinen Schlüssel" drücken.

Geben Sie die Daten ein (aktuelles Kennwort ubnt Neues Kennwort + Bestätigung eingeben und dann



Immer wenn etwas in NanoXXX geändert, muss diese Anweisung durchgeführt werden, sonst werden die Daten nicht übernommen!

Übernehmen drücken	
Die Konfiguration wurde geändert. Möchten Sie sie speichern?	Test Anwenden Verwerfen
Anwenden drücken	

### Jetzt wechseln wir nach SERVICES

anoStation <b>M</b> 5					<i>all</i> US
MAIN WIRELE	S NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM Werkz	euge: - Abmelder
Ping Überwachung				SNMP Agent	
Ping Watcho	oa: 🔲 Aktivieren			SNMP Agen	t: 🔲 Aktivieren
Zieladresse für P	ng:			SNMP Community	/: public
Ping Inter	val: 300 Se	ekunden		Kontak	t:
Einschaltverzögeru	ng: 300 Se	ekunden		Standor	t:
Fehler bis Neusi	art: 3				
Save Support I	ifo:				
Webserver				SSH Server	
Web Ser	ver: 🔽 Aktivieren			SSH Serve	r: 📝 Aktivieren
Sichere Verbindung (HTTPS) verwend	en: 🔲 Aktivieren	$\mathbf{x}$		HTTP Po	rt 22
HTTPS	Port 443			Password Authentication	n: 🔽 Aktivieren
HTTP	Port 80			Zugelassene Schlüsse	l: Bearbeiten
Sitzungs-Zeitl	mit: 15 Min	uten			
Telnet Server				NTP Client	
Telnet Ser	ver: 🔲 Aktivieren	1		NTP Clien	t: 📝 Aktivieren
HTTP	Port 23			NTP Serve	r: 44.225.56.129
Dynamisches DNS				Systemprotokoll	
Dvnamic D	NS: 🔲 Aktivieren			SystemLo	: Aktivieren
Hostna	me:			Remote Loo	a: Aktivieren
Benutzerna	me:			IP-Adresse für entferntes Protoko	
Kennw	ort:		Anzeigen	Port für entferntes Protoko	l: 514
Corätoorkonnung					

## Deaktivieren die HTTPS-Verbindung

## NTP-Client aktivieren und hier die Adresse 44.225.56.129 eingeben.

Übernehmen drücken	
Die Konfiguration wurde geändert. Möchten Sie sie speichern?	Test Anwenden Verwerfen
Anwenden	

# Die weiteren Einstellungen sind im "<u>Kochrezept</u>" für den HAMNET-Usereinstieg

beschrieben.

Änderungswünsche bitte an <u>dd1ku@darc.de</u> mailen. Dies ist ein erster Vorschlag!